



SCHRITT 1

Vorbereitung und Reinigung

Stelle sicher, dass die alten Fliesen fest an der Wand haften. Reinige die Wand gründlich mit einem guten Entfetter (z. B. St. Marc oder Ammoniak) und trockne sie vollständig ab. Eine saubere Oberfläche ist die Grundlage für eine gute Haftung.



SCHRITT 2

Messen und Schneiden

Miss die Wand aus. Die PVC-Paneele von Dizzplace sind nur 3 mm dick, wodurch sie sich sehr leicht auf Maß zuschneiden lassen. Verwende ein scharfes Cuttermesser (Einschneiden und Brechen) oder einen Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe.



SCHRITT 3

Klebstoff auftragen

Trage einen hochwertigen Polymerklebstoff (High Tack) auf die Rückseite der Platte auf. Wende ein Zickzack- oder Punktmuster an, um eine gleichmäßige Klebstoffverteilung über die gesamte Fläche des Paneels zu gewährleisten.



SCHRITT 4

Anbringen und Festdrücken

Drücke die Platte fest gegen die alte Fliesenwand. Dank der Stärke von nur 3 mm verlierst du praktisch keinen Raum in deinem Badezimmer und erhältst gleichzeitig ein modernes, einheitliches Design.



SCHRITT 5

Wasserdichte Abdichtung

Schließe Ecken, Bodenkanten sowie Anschlüsse an Duschtasse oder Badewanne ästhetisch mit einem schimmelresistenten Sanitärsilikon in passender Farbe ab. Dies garantiert eine 100 % wasserdichte Abdichtung.